

СЪКРАТЕНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мрежови видеозаписващи устройства

Серии 8000НС1 и 7000Н1

Описание на дистанционно управление



| No. | Име | Тип | Описание |
|-----|--------------------|--------------------|---|
| 1 | Switch | Контролен бутон | Изключване на DVR |
| 2 | Device | Контролен бутон | Избор на контролирания DVR според номера на устройството |
| 3 | Number key | Въвеждащ бутон | Цифровите бутони и бутоните за английските букви са комбинирани за въвеждане на цифри, малки и големи английски букви и символи |
| 4 | Edit | Контролен бутон | Влизане в режим на редактиране; изтриване на символа пред курсора |
| 5 | Input Method | Контролен бутон | Преклчване при въвеждане (за цифри, английски букви, китайски букви и символи) |
| 6 | Video recording | Функционален бутон | Ръчен запис |
| 7 | Video play | | Локално възпроизвеждане |
| 8 | System information | Функционален бутон | Показва системната информация на DVR -а |
| 9 | Dialogue | Функционален бутон | Стартиране на гласов разговор. Резервирано. |
| 10 | Main menu | Функционален бутон | Превключване от интерфейса на предварителен преглед в интерфейса на управление на менюто. |
| 11 | Multi-picture | Контролен бутон | Изображението е разделено при прегледа и превключва от управление към преглед на интерфейса. |
| 12 | Direction key | Контролен бутон | Избор на меню [<] [>], избор на опция чрез бутони [^] [v] в интерфейса, с бутон [Enter] в средата се потвърждава операцията. |

| | | | |
|----|----------------|--------------------|---|
| 13 | PTZ | Функционален бутон | PTZ управление |
| 14 | ESC | Контролен бутон | Отказ от настоящата операция, връщане в предишно меню |
| 15 | Playback | Контролен бутон | Пауза/спиране при възпроизвеждане |
| 16 | F1 | | Резервиран |
| 17 | PTZ управление | Контролен бутон | Корекция на блендата, фокуса и мащаба на изображението на PTZ контрола. |
| 18 | F2 | | Резервиран |

Започване на работа с дистанционното

Натиснете бутон [DEV] на дистанционното управление, след това въведете ID на устройството (по подразбиране е "88"). Натиснете [Enter] на дистанционното. Ако "STATUS" индикаторът от предния панел на DVR устройството свети зелено, устройството може да бъде използвано.

Приключване на работа с дистанционното - Натиснете [DEV] и индикаторът "STATUS" ще угасне.

Изключване на DVR - Натиснете бутона [POWER] за повече от 3 секунди.

Описание на менюто

DVR-а има меню, състоящо се от три нива, като менюто от първо ниво или главно меню, показан на следващата диаграма е графичен интерфейс.



Правоъгълната рамка се нарича "Activity Frame". Тя може да бъде местена с бутоните [→] и [←]. Когато застанете с "Activity Frame" върху дадена икона, можете да влезете в съответното подменю.

Основни операции

Забележка: В това ръководство различните "Бутони" на предния панел на DVR-устройството са изобразени като [Име на бутона], например, бутон за преглед е [PREV]. Също така имената на бутоните на предния панел и на интерфейса са еднакви като бутона за потвърждение "Confirm".

Включване на DVR-а

Стъпка 1: Свържете електрическото захранване.

Стъпка 2: натиснете ключа за захранването, който се намира на задния панел.

Стъпка 3: Натиснете леко [POWER], светодиодът [POWER] се променя от червено към зелено, което означава, че DVR е включен.

Преглед

След като е стартирано, DVR устройството влиза в режим на преглед. Директно превключване на канал и преглед на отделно изображение е възможно с натискането на цифровите бутони.

Бързо превключване от операционно меню в режим на преглед е възможно с натискане на [PREV].

Възпроизвеждане

Натиснете бутон [Play] на предния панел, изберете потребителско име и въведете правилната парола, за да влезете в екрана за възпроизвеждане.

Ако желаете да откриете записаните днес файлове на първия канал, директно можете да натиснете бутон [Enter], и ще намерите информация за записаните файлове в появилия се прозорец. Ако се появи сигнал от системата, означава че няма такива файлове в хард диска.

Можете за намерите повече записани файлове по различни начини:

Channel No (избор на номера на канал): изберете с [t] или [j]

File Type(тип на файла): поддържат се следните файлове – програмирани, за откриване на движение,

аларма, ръчни, всички. Изберете чрез [f]или[i], по подразбиране е всички.

Time Period(времеви период): изберете началния час чрез цифровите бутони (година, месец, дата, час, минута) и крайният час, който по подразбиране е днес .

Card Number: Въведете картовия номер, използвайки предния панел. Номерът е серия от символи, които се прибавят към изображенията чрез мрежата или серийните портове(могат да бъдат числа, големи и малки букви).

Три разновидности на режим playback:

Търсене по време, файлово възпроизвеждане: въведете началното и крайно време, разрешете търсене по време (отбележете статус " ▣ "), изберете "search file", натиснете [Enter] и ще се появи списък с файловете (ще се покажат max 400 файла, изберете страница през " Page selection", използвайте [t], [/], за да изберете файл и натиснете [Enter] за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане по време: въведете времеви период, разрешете търсене по време (отбележете статус " ▣ "), изберете "Play" и натиснете [Enter] за да започне възпроизвеждане по стартово време (с точност до секундата). Ако няма файл в посоченото стартово време, ще започне следващият по време запис. Ако няма запис в зададения период, ще се появи съобщението "failed operation" .

Търсене по номер на карта, файлово възпроизвеждане: Въведете номер на карта и разрешете търсенето (отбележете статус " ▣ "). Изберете "Search", натиснете [Enter] и ще се появи файлов списък (ще се покажат max 400 файла, изберете страница през " Page selection"). Изберете файл и натиснете [Enter] за възпроизвеждане.

Операции по време на възпроизвеждане

При 4, 8, 16 каналните DVR-устройства, ако изберете "Second" (втори) канал, два канала ще бъдат възпроизведени. За да възпроизведете само един канал:

В долната част на изображението има информационна лента, която съдържа следната информация: ниво на звука, ниво на направения до момента запис, скорост на възпроизвеждане, изразходвано време и общо време на файла.

- [MENU] – скриване на информационната лента.
- [] (назад), [] (напред) - настройка на нивото на запис, мерната единица е 3%;
- Нормалната скорост е "1x", [t] - увеличаване на скоростта 2x, 4x, 8x, [/] намаляване на скоростта 1/2x, 1/4x, 1/8x и единичен кадър.
- [Enter] – пауза/продължение. Ако сте в режим на единичен кадър, натиснете [Enter] за следващ кадър;
- [EDIT] – копиране на сегмент, (вижте " Аривиране на записаните файлове").
- [ESC] - изход. След приключване на възпроизвеждането излизането е автоматично.

Архивиране на записаните файлове

Свържете архивиращото устройство (USB флаш диск, USB хард диск, USB CDRW или IDE CDRW) и натиснете [PLAY] на предния панел. Изберете потребителското си име и въведете паролата, за да влезете в екран на възпроизвеждане.

Backup file (архивиране на файл): изберете или въведете номер на канала, вид запис и времеви интервал (или картов номер) на архивираните файлове, натиснете "Search" за да се покажат файловете, които отговарят на зададените параметри.

Забележка: Max 400 файла ще бъдат показани, за да изберете страница, използвайте " Page selection". Ако файловете са повече от 400, намалете времеви интервал.

Изберете файл за архивиране от файловия списък (изберете страница "Page No", използвайте [t], [/] за да преместите скрол бара, натиснете [EDIT] за да промените статуса на "▣".

Изберете "Save Device", накрая довършете с "Copy" в менюто за да копирате файловете. След като приключите излиза съобщение "copy successful".

Изключване

Забележка: Моля, изключвайте правилно DVR устройството, в противен случай харддискът ще бъде повреден, особено ако е в режим на запис. Правилните начини са: използване на бутон "Shut Down" в менюто, бутон[POWER] на предния панел или [POWER] на дистанционното управление

През менюто:

В меню "Utilities", изберете бутон "Power Off " за да влезете в диалогов прозорец за изключване и да потвърдите операцията.

Чрез бутон [POWER] на предния панел на DVR-а или на дистанционното управление

Натиснете за повече от 3 секунди, въведете правилно потребителско име и парола, за да влезете в екран за изключване и потвърдете операцията.

Чрез захранващия ключ на задния панел

Избягвайте този начин за изключване (особено ако устройството записва).

Издърпване на захранващия кабел

Избягвайте този начин за изключване (особено ако устройството записва).